

# Kellnerschloss

## Allgemein

Mit dem Kellnerschloss kann die Bonieroberfläche durch anstecken eines *"Kellnerschlüssels"* erreicht werden. Dadurch entfällt die *"Code"* Eingabe.

## Einstellungen MELZER X3000

Modellunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

### Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
  - "[Kellnerschloss](#)"  
Jeweiliges Kellnerschloss aus dem Drop-Down Menü auswählen.

## Modelle / Varianten

### COM-Settings

Beim jeweiligen COM-Port folgende Settings je nach Modell verwenden:

### Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[COM-Einstellungen](#)"

| Hardware                 | Baud-Rate    | Daten-Bit | Stop-Bit | Parität | Protokoll | Timeout |
|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------|-----------|---------|
| Addimat ASSI             | 9600         | 8         | 1        | No      | No        | 50      |
| JK2000                   | ?            | ?         | ?        | ?       | ?         | ?       |
| ADS (Torax)              | 9600         | 8         | 1        | Even    | Hardware  | 10      |
| Steingress               | 1200         | 8         | 1        | No      | Hardware  | 10      |
| WMF 'Neu'                | 2400, 9600   | 8         | 1        | No      | No        | 10      |
| Dialock                  | 9600         | 8         | 1        | No      | No        | 10      |
| TMR900                   | 9600         | 8         | 1        | No      | No        | 10      |
| NCR Orderman 2in1 SignIn | 115200, 9600 | 8         | 1        | No      | No        | 10      |

## Besonderheit NCR Orderman EX15

### Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
  - "[Kellnerschloss](#)"
    - Modell "TMR900" wählen und jeweiliges COM-Port angeben.

Mit dem Tool "**iButton Configure**" das Schloss wie folgt konfigurieren:

- "ID Start:" 7
- "ID Length:" 16
- "Prefix:" <none>
- "Suffix (Postfix):" <none>
- "Delimiter:" None
- "On Remove:" 0000
- "On Remove Suffix:" <none>
- "Remove Packet:" On Remove

In der `param.ini` muss noch folgender Eintrag hinzugefügt werden:

```
[SYSTEM]
TMR9000LD=1
```

## Besonderheit AURES Yuno2

### Stammdaten → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
  - "[Kellnerschloss](#)"
    - "TMR900" wählen und jeweiliges COM-Port angeben.
- Registerkarte "[COM-Einstellungen](#)"

| Baud-Rate | Daten-Bit | Stop-Bit | Parität | Protokoll | Timeout |
|-----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|
| 9600      | 8         | 1        | No      | No        | 10      |

Mit dem Tool "**iButton Configure**" das Schloss wie folgt konfigurieren:

- "PreAmble Enable:" Deaktiviert
- "PostAmble Enable:" Deaktiviert
- "Remove Data Enable:" Aktiviert
- "Remove ID Code Enable:" Deaktiviert
  - "Wert in Zeile darunter eintragen:" 0
- "ID Code Auto Report:" Aktiviert
- "Buzzer Enable:" Aktiviert
- "Output start:" 0
- "Output length:" 8

In der `param.ini` muss noch folgender Eintrag hinzugefügt werden:

```
[SYSTEM]
TMR9000LD=1
```

## Zuweisung des Schlüsselcodes an Bediener

Um einen Schlüssel einem Bediener zuzuweisen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- In die "Hauptmaske" wechseln

- *"Passwort"* eines Benutzers eintippen, welcher die Berechtigung für den Bedienerstamm besitzt.
- *"Bonieren"* Taste wählen
- Kellnerschlüssel anstecken, es erscheint folgende Meldung: *"Bediener fehlt: Code 0000025946 [1](#) Bedienerstamm öffnen?"*
- Meldung mit *"Ja"* bestätigen
- Gewünschten Bediener markieren
- Taste *"Code 2 zuordnen"* bzw *"Code 1 zuordnen"* wählen.

## Weiteres

Jedem Bediener können zwei Bedienercodes zugeordnet werden.

## Stammdaten → Bediener

- Registerkarte *"[Grunddaten](#)"*
  - *"[Codes](#)"* Beispielsweise:  
Code-Feld 1 für *"manuelle Anmeldungen an Kasse und Mobilen Geräten"*,  
Code-Feld 2 für *"Schlüssel-Code"*.

1. Code des eingelesenen Schlüssels. Schlüsselabhängig. [↩](#)