

Kellnerschloss

Allgemein

Mit dem Kellnerschloss kann die Bonieroberfläche durch anstecken eines *"Kellnerschlüssels"* erreicht werden. Dadurch entfällt die *"Code"*-Eingabe.

Einstellungen MELZER X3000

Modellunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

- Registerkarte "[Schnittstellen](#)"
 - "[Kellnerschloss](#)"
Jeweiliges Kellnerschloss aus dem Drop-Down Menü auswählen.

Zuweisung des Schlüsselcodes an Bediener

Um einen Schlüssel einem Bediener zuzuweisen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- In die *"Hauptmaske"* wechseln
- *"Passwort"* eines Benutzers eintippen, welcher die Berechtigung für den Bedienerstamm besitzt.
- *"Bonieren"* Taste wählen
- Kellnerschlüssel anstecken, es erscheint folgende Meldung: *"Bediener fehlt: Code 0000025946 ¹ Bedienerstamm öffnen?"*
- Meldung mit *"Ja"* bestätigen
- Gewünschten Bediener markieren
- Taste *"Code 2 zuordnen"* bzw *"Code 1 zuordnen"* wählen.

Weiteres

Jedem Bediener können zwei Bedienercodes zugeordnet werden.

Stammdaten → Bediener

- Registerkarte "[Grunddaten](#)"
 - "[Codes](#)" Beispielsweise:
Code-Feld 1 für *"manuelle Anmeldungen an Kasse und Mobilen Geräten"*,
Code-Feld 2 für *"Schlüssel-Code"*.

Modelle / Varianten

Addimat ASSI

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

- Registerkarte "COM-Einstellungen"
Beim jeweiligen COM-Port folgende Einstellungen setzen:
 - Baud-Rate: 9600
 - Daten-Bit: 8
 - Stop-Bit: 1
 - Parität: No
 - Protokoll: No
 - Timeout: 50

IButton

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

Für folgende Hardware:

- Orderman Magellan
- Pulse
- NCR Orderman EX15
- AURES Yuno2
- ...

Registerkarte "COM-Einstellungen"

Beim jeweiligen COM-Port folgende Einstellungen setzen:

- Baud-Rate: 9600
- Daten-Bit: 8
- Stop-Bit: 1
- Parität: No
- Protokoll: No
- Timeout: 10

Aktivierung iButton-Schloss

- **Download und Start**
 - Lade Sie den Ordner "**iButtonUtility_V100**" über diesen Link herunter:
[iButtonUtility_V100](#)
 - Die Datei „**iButton2 Utility V1.0.0**“ im entpackten Verzeichnis ausführen.
- **Verbindung zum Gerät herstellen**

- Im Programm ist unter „**Interface**“ standardmäßig „**USB KB**“ ausgewählt. Klicken Sie auf „**Connect Device**“, um die Verbindung herzustellen.
- Anschließend bei „**Change Interface**“ über den Button „**to Serial**“ zum seriellen Interface wechseln. Im Feld „*Interface*“ sollte nun „**Serial Port**“ und „**COM-Port 5**“ angezeigt werden.



HINWEIS:

Im Geräte-Manager den COM-Port prüfen.

• Geräteeinstellungen laden

- Über den Button „**Import**“ die Datei „**MELZER_X3000.cfg**“ auswählen, um die Gerätekonfiguration zu laden.

• Einstellungen übernehmen

- Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf „**Set Status**“ ab, um die Einstellungen zu speichern.

NCR Orderman 2in1 SignIn

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

- Registerkarte „COM-Einstellungen“

Beim jeweiligen COM-Port folgende Einstellungen setzen:

- Baud-Rate: 115200, 9600
- Daten-Bit: 8
- Stop-Bit: 1
- Parität: No
- Protokoll: No
- Timeout: 10

JK2000

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

- Registerkarte "[COM-Einstellungen](#)"
Beim jeweiligen COM-Port folgende Einstellungen setzen:
 - Baud-Rate: 2400
 - Daten-Bit: 8
 - Stop-Bit: 1
 - Parität: No
 - Protokoll: No
 - Timeout: 10
-

1. Code des eingelesenen Schlüssels. Schlüsselabhängig. [↵](#)