

Kiosksystem

! INFO

Lizenzpflichtiges Modul. Pro Kiosk. Zusätzlich notwendig: Kassenplatz, Interface Kreditkartenterminal und/oder Interface Chipleser. Optional: Waage.

Mit dem Modul "*Kiosksystem*" können SB-Kiosksysteme direkt mit der X3000 Kasse kommunizieren.

Einstellungen MELZER X3000

Modulunabhängige Einstellungen welche gesetzt werden müssen.

... infos folgen

Module

VisionCheckout

Modulabhängige Einstellungen. Allgemeine Einstellungen müssen gesetzt sein.

[VisionCheckout](#) - per Kamera erkennt der VisionCheckout Artikel und bucht sie in das Kassensystem.

[Stammdaten → Bediener](#)

Es muss ein Bediener für VisionCheckout angelegt werden. Dieser wird für Buchungen verwendet.

Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz

Es muss eine Arbeitsstation für jeden "*VisionCheckout*" angelegt werden.

- Registerkarte "*Allgemein*"
 - "*Arbeitsplatz Art*": Kassenplatz
 - "*SB-Modus*": aktiv
 - "*Autom. mit Bediener anmelden*": vorhin angelegten VisionCheckout Bediener wählen.
 - "*Nach Rechnung zurück zu*": Boniermaske
- Registrierkarte "*Tisch/Konto*"
 - "*Tisch/Kontoeingabe überspringen*": aktiv, Tisch/Kontovorgabe Tisch Nummer festlegen (zB. 8000)
- Registrierkarte "*Bon & Rechnung*"
 - "*Vorgabe Rechnungsdruck*": Standard kein Ausdruck
- Registrierkarte "*Schnittstellen*"

- **"Kiosk"**: Aus dem Drop-down Menü **"VisionCheckout"** wählen
 - Einstellungen ⚙
 - **"IP-Adresse:Port"** Wird die Kasse am VisionCheckout ausgeführt: `localhost` eintragen. Ansonsten die IP Adresse des VisionCheckout angeben. (Port kann optional angegeben werden `IP:Port`)
- **"Kreditkarte"**: Kreditkartenverbund wählen, s.u.
- **"Waage"**: Waage wählen, s.u.

Zahlung per Kreditkartenverbund/Chip

Um eine Bargeldlose Zahlung durchführen zu können muss ein [Kreditkartenverbund](#) und/oder ein [Chipkartensystem](#) angebunden werden.

Waage

Optional Wird die Abrechnung mancher Artikel per Waage vorgenommen, kann eine Waage welche das "Checkout-Dialog 02/04" Protokoll beherrscht, verwendet werden. Siehe [Waage](#).

Weiteres

Kellnerschloss im "same-device" Setup

Wird die Kasse am VisionCheckout ausgeführt, kann ein Kellnerschloss in den Einstellungen → Einstellungen pro Arbeitsplatz → Schnittstellen eingerichtet werden. Dies dient zum Reaktivieren der Kassenoberfläche um etwaige Stornierungen bei zB. fehlgeschlagenen Transaktionen durchführen zu können. Es erfolgt keine Schlüsselcode-Prüfung.

Um zurück in den Boniermodus des VisionCheckout zu wechseln, findet sich im Hamburger-Menü des Bonierfensters der Button "Kiosk".

Log-Dateien

`KALOGxyz.log` wird unter `<Kassenverzeichnis>\Logs` bzw. `C:\MFSERVER\` abgelegt.

Konfiguration VisionCheckout

Wurde der VisionCheckout Arbeitsplatz erfolgreich in der X3000 eingerichtet muss der Kiosk ebenfalls auf die Kassenintegration MELZER X3000 konfiguriert werden. Ebenfalls müssen die Artikel eingelernt werden.

Infos dazu erhalten Sie von VisionCheckout - auvisus GmbH.